

Spray Ray



Caractéristiques :

TYPE	REFERENCE	GRAMMAGE
Malette Spray-ray	28550	

Composition :

- 2 bidons de 500 ml
- 1 tuyau de 10m et 1 tuyau de 1.3m
- 1 tête Spray-Ray
- 1 support pour la pompe
- 1 pompe manuelle
- 1 support bidon pour ceinture
- 1 clé allen
- Raccord 6mm x 6mm

Unité d'Expédition :

- 1 malette

Utilisation :

- Ouvrez la malette et prenez la tête du Spray-Ray pour venir la clipser à la poignée de l'Excelerator 2.0 ou sur celle du GEKKO en mettant les deux sorties de tuyau vers le haut et installez le sur la perche
- Prenez le support de la pompe manuelle, munissez vous de la clé allen pour dévisser puis retirer les caches de sécurité. Clipsez le sur la perche à l'endroit souhaité, de façon à ce que l'inscription «side up» soit en direction du haut de la perche
- Revissez le support afin qu'il soit du côté opposé à l'inscription de la perche Carbonator
- Munissez vous de la pompe et insérez la dans le support par le haut
- Passez le tuyau de 10m dans la perche Carbonator, en l'introduisant par le bas lorsqu'elle est pliée, et clipsez le à la tête par le raccord supérieur de la pompe
- Remplissez un des bidons puis installez le sur votre ceinture
- Reliez le tuyau de 1.3m au bidon et au raccord inférieur de la pompe
- Dépliez la perche selon vos besoins, puis actionnez la pompe plusieurs fois jusqu'à l'arrivée de l'eau

Entretien :

- Lavable sans recommandation spécifique

Les points forts :

- Système compact et léger
- Fournissez de l'eau supplémentaire pour éviter le retrempage du mouilleur notamment en cas de températures élevées
- Contrôlez l'eau nécessaire pour le nettoyage et évitez ainsi l'utilisation de l'eau en surabondance comme d'autres systèmes
- Le Spray-Ray peut rester sur la perche afin d'être prêt à l'emploi
- Tableau disponible pour le réglage de la longueur des tuyaux selon la perche utilisée